Séminaire

Pour

La Mesure & L'Analyse des Etats de Surface

Séminaire : Etats de Surface

Qu'est ce que le
micromètre?

Introduction

Introduction

NANO

METER

Séminaire : Etats de Surface

Qu'est ce qu'un Etat
de surface ?

Profil d'état de Surface

Tournage Ra 3.2

Moulage Ra 3.2

Fraisage Ra 3.2

Rectification Ra 3.2

Comparaison avec
une pièce type

Une évaluation visuel est subjective!

- Appareil d'état de Surface Portable
- Appareil d'état de Surface semi-automatique
- Appareil d'état de Surface CNC

Gamme d'appareil d'état de surface

Chaque pièce usinée diffère de sa forme géométrique idéale.

**Différentes classes
des écarts de forme**

```
graph TD; A[Différentes classes des écarts de forme] --> B[Ecart macro géométrique]; A --> C[Ecart micro géométrique];
```

**Ecart
macro géométrique**

**Ecart
micro géométrique**

On retrouve les états de surface dans les écarts micro géométrique.

Forme du stylet selon EN ISO:

- Spécification géométrique
- Spécification de la force de mesure

Mesure de l'état de surface

Séminaire : Etats de Surface

Profil de la Surface

Profil mesuré

Profil Primaire

Profil de Rugosité

Profil d'ondulation

Profil mesuré

λ_s

Profil Primaire

λ_c

Profil Primaire

Profil de Rugosité

λ_c
 λ_f

Profil Primaire

Profil d'Ondulation

Profil Primaire

Profil de Rugosité

Profil d'Ondulation

Séminaire : Etats de Surface

Dessins industriels

a= nombre de Cut-off, paramètres et valeur limite du paramètres de rugosité

c= procédé d'usinage

b= Exigence supplémentaire concernant la surface

d= Direction des stries d'usinages

e= Surépaisseur (Valeur en mm)

Spécification de la limite de tolérance	Type de filtre	Caractéristique de transmission	Paramètre de Rugosité	Nombre de longueur de base	Valeur limite
L	"X"	0.08-0.8	Ra	3	5.2

Symbol	Explanation	
=	Parallèles au plan de projection de la vue sur laquelle le symbole est indiqué	
⊥	Perpendiculaires au plan de projection de la vue sur laquelle le symbole est indiqué	
X	Croisés au plan de projection de la vue sur laquelle le symbole est indiqué	
M	Multidirectionnelles	

C	Concentriques au plan de projection de la vue sur laquelle le symbole est indiqué	
R	Radiales au plan de projection de la vue sur laquelle le symbole est indiqué	
P	Non directionnelles

Ra 0.6 Rz 3.2

Ry 4

Rz1max 4

Rzmax 4

Rmax 4

0.8 x 3 / Rz 4

R 6

FPRRG 0.8 x 4 / Rz 6

Rmr 40% (c=0.1)

0.8 / Rmr 85% / c=0.6 / Rmr0 = 5%

Séminaire : Etats de Surface

Europe

Systemes
à Patin & à Référentiel

Systemes à Patin & à Référentiel

A Patin

A référentiel

Système à Patin

Systemes à Patin & à Référentiel

A Patin

Force de mesure
du stylet:
0.75mN

Pression du
Patin:
< 400mN

Axe de référence

Systeme à Patin (le Patin est la référence) Europe

Le patin suit le contour de la pièce.
Le patin agit comme un filtre mécanique

Analyse :

Systeme à Patin (le Patin est la référence) Europe

Profil de Rugosité

$R_a, R_z, R_q, R_{z1max}, \dots$

~~Profil Primaire~~

~~$P_a, P_q, P_y, P_{Sm}, P_v, \dots$~~

~~Profil d'Ondulation~~

~~$W_a, W_t, W_q, W_t, W_p, \dots$~~

- Convient généralement aux surfaces planes
- Ne convient pas aux mesures radiales
- Ne convient pas aux surfaces inclinées

Systemes à Patin & à Référentiel

A Patin

A Référentiel

Systeme à référentiel

A Référentiel

Systeme à référentiel

Systeme à référentiel

Systeme à Patin & à Référentiel

A Patin

Force de mesure
du stylet:
0.75mN

Axe de référence

A Référentiel / Axe X comme référence

Alignement de la pièce

A Référentiel / Axe X comme référence

Profil Primaire

$P_a, P_q, P_y, P_{Sm}, P_v, \dots$

Profil de Rugosité

$R_a, R_z, R_q, R_{z1max}, \dots$

Profil d'ondulation

$W_a, W_t, W_q, W_t, W_p, \dots$

- Convient aux surfaces planes
- Convient aux mesures radiales
- Convient aux surfaces inclinées

Systeme à Patin & à Référentiel

A Patin

A Référentiel

Référence = Patin

Profils

Référence = Rectitude de l'axe X

Selon EN ISO 3274 (1997):

L'évaluation de la rugosité, de l'ondulation et du profil primaire ne peut se réaliser qu'avec des appareils d'état de surface à référentiel (Rectitude de l'axe X)

Selon EN ISO 3274 (1997):

Avec des appareils à patin seul la rugosité peut être évaluée.

Séminaire : Etats de Surface

Configuration
du Stylet

Forme du stylet selon EN ISO:

- Spécification géométrique
- Spécification de la force de mesure

Mesure de l'état de surface

Forme du stylet selon EN ISO:

Rayon	$2\mu\text{m}$
Angle	60°
Force de Mesure	0.75mN

Mesure de l'état de surface

Élément essentiel de la mesure $\Rightarrow$ la configuration de stylet.

Forme du cône:

Rayon	$2\mu\text{m}$
Angle	60°
Force de Mesure	0.75mN

Configuration du stylet selon EN ISO

Rayon:	10 μ m
Angle:	90°
Force de Mesure:	4mN

Configuration du stylet selon EN ISO

Rayon:	10 μ m	5 μ m	
Angle:	90°	90°	
Force de Mesure:	4mN	4mN

Configuration du stylet selon EN ISO

Rayon:	10 μ m	5 μ m	2 μ m	
Angle:	90°	90°	90°	
Force de Mesure:	4mN	4mN	0,75mN

Configuration du stylet selon EN ISO

Rayon:	10 μ m	5 μ m	2 μ m	2 μ m	
Angle:	90°	90°	90°	60°	
Force de Mesure:	4mN	4mN	0,75mN	0,75mN

Configuration du stylet selon EN ISO

Rayon:	10 μ m	5 μ m	2 μ m	2 μ m	
Angle:	90°	90°	90°	60°	
Force de Mesure	4mN	4mN	0,75mN	0,75mN

Configuration du stylet selon EN ISO

● Conditions de mesure pour le relevé des Etats de Surface (NF EN ISO 4288)

Profil Apériodique		Profil périodique	Conditions de mesure suivant la norme NF-EN- ISO 4288 et NF-EN- ISO 3274			
Restification, rodage, électro-érosion		Tournage, fraisage, rabotage	rtip	<i>Rayon Maximum</i>		
			lr	<i>Longueur de base</i>		
			ln	<i>Longueur d'évaluation</i>		
			lt	<i>Longueur de mesure</i>		
RT, Rz μm	Ra μm	RSm μm	rtip μm	λc=lr mm	ln mm	lt mm
> 0.025...0.1	> 0.006...0.02	> 0.013...00.4	2	0.08	0.4	0.48
> 0.1...0.5	> 0.02...0.1	> 0.04...0.13	2	0.25	1.25	1.5
> 0.5...10	> 0.1...2	> 0.13...0.4	2*)	0.8	4	4.8
> 10...50	> 2...10	> 0.4...1.3	5	2.5	12.5	15
> 50...200	> 10...80	> 1.3...4	10	8	40	48

*) Avec **Rz** > 3 μm ou **Ra** > 0.5 μm on peut utiliser indifféremment **rtip** = 5 μm

Caractéristiques EN ISO 3274

ISO 3274 Spécification géométrique des produits(GPS) – Etat de surface :
Méthode du Profil – Caractéristiques nominales des appareils à contact (palpeur)

λ_c	λ_s	λ_c / λ_c	Rayon (r)	Intervalle maximal d'échantillonnage
[mm]	[μm]		[μm]	[μm]
0.08	2.5	30	2	0.5
0.25	2.5	100	2	0.5
0.8	2.5	300	2*	0.5
2.5	8	300	5**	1.5
8	25	300	10**	5

* Pour les surfaces avec $R_a > 0,5 \mu\text{m}$ ou $R_z > 3 \mu\text{m}$, $r = 5 \mu\text{m}$ peut en général être utilisé sans différence significative sur le résultat de mesure

** aucune influence sur les résultats de mesure en utilisant $\lambda_s 8\mu\text{m}$ et $25\mu\text{m}$ considérant le rayon du stylet

Séminaire : Etats de Surface

Conditions de
Mesure

Qu'est ce que cela signifie?

Cut-off = ?

l_r = ?

λ_c (Lambda c) = ?

Longueur de base = ?

Cut-off = l_r = λ_c = Longueur de base
→ Même valeur[mm]

Conditions de Mesure

● Conditions de mesure pour le relevé des Etats de Surface (NF EN ISO 4288)

Profil Apériodique		Profil périodique	Conditions de mesure suivant la norme NF-EN- ISO 4288 et NF-EN- ISO 3274			
EXEMPLE Ra = 0,04µm			rtip	Rayon Maximum		
Restification, rodage, électro-érosion		Tournage, fraisage, rabotage	lr	Longueur de base		
			ln	Longueur d'évaluation		
			lt	Longueur de mesure		
RT, Rz µm	Ra µm	RSm µm	rtip µm	λc=lr mm	ln mm	lt mm
> 0.025...0.1	> 0.006...0.02	> 0.013...00.4	2	0,08	0,4	0,48
> 0.1...0.5	> 0.02...0.1	> 0.04...0.13	2	0,25	1,25	1,5
> 0.5...10	> 0.1...2	> 0.13...0.4	2*)	0,8	4	4,8
> 10...50	> 2...10	> 0.4...1.3	5	2,5	12,5	15
> 50...200	> 10...80	> 1.3...4	10	8	40	48

*) Avec Rz > 3 µm ou Ra > 0.5 µm on peut utiliser indifféremment rtip = 5 µm

Conditions de Mesure

Conditions de Mesure

- a Position de départ
- b Direction de palpage
- c Position de fin
- Pre-T Pré-course
- Ir Longueur de base
- P-T Post-course
- In Longueur d'évaluation
- It Longueur de mesure

Ir = Longueur de base

Ir = Filtre λc

Comment définir correctement
cette longueur ?

Définir correctement le λ_c

● Conditions de mesure pour le relevé des Etats de Surface (NF EN ISO 4288)

Profil Apériodique		Profil périodique	Conditions de mesure suivant la norme NF-EN- ISO 4288 et NF-EN- ISO 3274			
EXEMPLE Rz = 7µm						
Restification, rodage, électro-érosion		Tournage, fraisage, rabotage	rtip lr ln lt	<i>Rayon Maximum</i> <i>Longueur de base</i> <i>Longueur d'évaluation</i> <i>Longueur de mesure</i>		
RT, Rz µm	Ra µm	RSm µm	rtip µm	$\lambda_c=lr$ mm	ln mm	lt mm
> 0.025...0.1	> 0.006...0.02	> 0.013...0.04	2	0,08	0,4	0,48
> 0.1...0.5	> 0.02...0.1	> 0.04...0.13	2	0,25	1,25	1,5
> 0.5...10	> 0.1...2	> 0.13...0.4	2*)	0,8	4	4,8
> 10...50	> 2...10	> 0.4...1.3	5	2,5	12,5	15
> 50...200	> 10...80	> 1.3...4	10	8	40	48

*) Avec **Rz** > 3 µm ou **Ra** > 0.5 µm on peut utiliser indifféremment **rtip** = 5 µm

$\lambda_c = 0,8\text{mm}$ – filtre passe haut

Conditions de Mesure

- a Position de départ
- b Direction de palpage
- c Position de fin
- Pre-T Pré-course
- Ir Longueur de base
- P-T Post-course
- In Longueur d'évaluation
- It Longueur de mesure

$Ir = \text{Longueur de base}$

$Ir = \text{Filtre } \lambda c$

$Ir = \lambda c = 0,8\text{mm}$

Conditions de Mesure

a	Position de départ
b	Direction de palpage
c	Position de fin
Pre-T	Pré-course
Ir	Longueur de base
P-T	Post-course
In	Longueur d'évaluation
It	Longueur de mesure

$Ir = \text{Longueur de base}$

$Ir = \text{Filtre } \lambda c$

$Ir = \lambda c = 0,8\text{mm}$

Effet d'un filtre λ_c inapproprié

● Conditions de mesure pour le relevé des Etats de Surface (NF EN ISO 4288)

Profil Apériodique		Profil périodique	Conditions de mesure suivant la norme NF-EN- ISO 4288 et NF-EN- ISO 3274			
EXEMPLE Rz = 7µm						
Restification, rodage, électro-érosion		Tournage, fraisage, rabotage	rtip	<i>Rayon Maximum</i>		
			lr	<i>Longueur de base</i>		
			ln	<i>Longueur d'évaluation</i>		
			lt	<i>Longueur de mesure</i>		
RT, Rz µm	Ra µm	RSm µm	rtip µm	$\lambda_c=lr$ mm	ln mm	lt mm
> 0.025...0.1	> 0.006...0.02	> 0.013...00.4		0,08	0,4	0,48
> 0.1...0.5	> 0.02...0.1	> 0.04...0.13	2	0,25	1,25	1,5
> 0.5...10	> 0.1...2	> 0.13...0.4		0,8	4	4,8
> 10...50	> 2...10	> 0.4...1.3	5	2,5	12,5	15
> 50...200	> 10...80	> 1.3...4	10	8	40	48

*) Avec Rz > 3 µm ou Ra > 0.5 µm on peut utiliser indifféremment rtip = 5 µm

Effet d'un filtre λc inapproprié

EXEMPLE $R_z = 7\mu m$

$R_a = 0,918\mu m$
 $R_t = 9,098\mu m$
 $R_z = 7,214\mu m$

Conforme ISO

$R_a = 0,522\mu m$
 $R_t = 4,440\mu m$
 $R_z = 3,271\mu m$

Non conforme ISO

Séminaire : Etats de Surface

Paramètres de
Rugosité

Paramètres liés au Profil R

Ra : Moyenne arithmétique des valeurs absolues des ordonnées à l'intérieur d'une longueur de base.

Paramètres liés au Profil R

R_{max} , R_{z1max} est la valeur la plus grande des R_{zi}

Paramètres liés au Profil R

R_t hauteur entre le pic et la vallée sur toute la longueur d'évaluation

Paramètres liés au Profil R

Rt hauteur entre le pic et la vallée sur toute la longueur d'évaluation

Paramètre Ra ou Rq – valeur arithmétique

Ecart moyen quadratique (Root mean square ou RMS) du profil de rugosité à partir de la ligne moyenne.

Il y a une similitude avec le Ra mais en plus sensible concernant les pics et les sillons.

Rq était très courant aux US mais n'était pas antinomique avec le Ra.

Paramètre Ra ou Rq – valeur arithmétique

Ra est la moyenne arithmétique des déviations du profil

Paramètres supplémentaires liés au Profil R

tournage

Fraisage

Découpage

Rectification

**Longueur
Portante
(Material
Ratio)**

Taux de Longueur portante

Taux de portance **Rmr(c)** et Rmr selon EN ISO 4287

Taux de Longueur portante

Taux de portance R_{mr} et $R_{mr}(c)$ selon EN ISO 4287

Taux de Longueur portante

Taux de Portance EN ISO 13565

Courbe d'Abbott Firestone

Taux de Longueur portante

Taux de Portance EN ISO 13565

Filtre:

- Gaussien (EN ISO 16610-21: 2012)
- DF (Double filtre) (EN ISO 13565)

Séminaire : Etats de Surface

Europe

ISO 12085

EN ISO 12085 MOTIF

La méthode de motif est une norme développée en France par l'industrie automobile pour évaluer l'état de surface. Elle a été adoptée aussi comme une norme ISO (EN ISO 12085) en 1996.

- La méthode de décomposition des profils est inspirée des techniques de reconnaissance de forme. C'est une alternative au système de la ligne moyenne pas toujours bien adapté pour caractériser certaines surfaces à la vue de leur fonctionnalité (étanchéité, roulement, glissement)
- L'objectif est de créer une séparation de l'ondulation et de la rugosité sans modification du profil réel et en prenant en compte de façon prioritaire les parties du profil orientées vers l'extérieure de la pièce.

- Un motif est une portion du profil comprise entre les points les plus hauts de deux saillies locales du profil, consécutives ou non.

Identification des motifs

1. **Condition enveloppe** : La première condition sélectionne les pics plus élevés que l'un des pics avoisinants.
2. **Condition de largeur** : La deuxième condition limite la longueur des motifs à la valeur A (limite conventionnelle entre la rugosité et l'ondulation) ou B (limite conventionnelle entre l'ondulation et la forme résiduelle).
3. **Condition d'agrandissement** : La troisième condition sert à éliminer les plus petits pics, en recherchant le plus grand motif possible.
4. **Condition de profondeur relative** : La quatrième condition permet de limiter la combinaison des motifs de profondeurs sensiblement égales, en particulier sur les surfaces périodiques.

Paramètres défini dans la norme EN ISO 12085

R_x = Profondeur maximale d'une irrégularité de profil

R = Profondeur moyenne des motifs de rugosité

AR = Pas moyen des motifs de rugosité

W = Profondeur moyenne des motifs d'ondulation

AW = Pas moyen des motifs d'ondulation

W_x = Profondeur moyenne d'ondulation

W_{te} = Profondeur totale d'ondulation

Les conditions de mesure recommandées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Motif de Rugosité A mm	Motif d'Ondulation B mm	Longueur de Mesure mm	Longueur d'évaluation mm	Filtre λ_s μm	Rayon maximal de la pointe du stylet μm
0,02	0,1	0,64	0,64	2,5	$2 \pm 0,5$
0,1	0,5	3,2	3,2	2,5	$2 \pm 0,5$
0,5	2,5	16	16	8	5 ± 1
2,5	12,5	80	80	25	10 ± 2

- Sauf spécifications particulières, les valeurs par défaut doivent être respectivement $A = 0.5\text{mm}$ et $B = 2.5\text{mm}$
- Il est nécessaire d'utiliser un filtre λ_s .
- La longueur de mesure strictement est toujours supérieur et inférieur ou égal.
(Exemple : $3.2 < A = 0.5\text{mm} \geq 16$) Utiliser la plus grande possible

- ❑ ISO 3274 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil – Caractéristiques nominales des appareils à contact

- ❑ ISO 4287 (1997) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil – Termes, définitions et paramètres d'état de surface

- ❑ ISO 4288 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS)– Etat de Surface :
Méthode du Profil – Règles et procédures pour l'évaluation de l'état de surface

- ❑ ISO 5436 (2000) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil – Etalons – Partie 1 : mesures matérialisées

- ❑ ISO 11562 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil – Caractéristiques métrologiques des filtres à phases correcte
- ❑ ISO 13565 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil ; surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant
les niveaux – Partie 1 : Filtrage et conditions générales de mesurage
- ❑ ISO 13565 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil ; surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant
les niveaux – Partie 2 : Caractérisation des hauteurs par la courbe de taux de
longueur portante
- ❑ ISO 13565 (2000) Spécification géométrique des produits (GPS) – Etat de Surface :
Méthode du Profil ; surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant
les niveaux – Partie 3 : Caractérisation des hauteurs par la courbe de probabilité de
matière
- ❑ ISO 12085 (1996) ISO 13565 (1996) Spécification géométrique des produits (GPS) –
Etat de Surface : Méthode du Profil – Paramètres liés aux motifs

Sans spécification voici la procédure pour déterminer une longueur de base d'un profil apériodique selon la norme : EN ISO 4288

Tableau 1 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité (R_a , R_q , R_{sk} , R_{ku} , $R_{\Delta q}$), la courbe de taux de portance, la courbe de distribution des amplitudes et les paramètres associés de profils non périodiques.

R_a (μm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$(0,006) < R_a \leq 0,02$	0,08	0,4
$0,02 < R_a \leq 0,1$	0,25	1,25
$0,1 < R_a \leq 2$	0,8	4,0
$2 < R_a \leq 10$	2,5	12,5
$10 < R_a \leq 80$	8,0	40,0

Tableau 2 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité (R_z , R_v , R_p , R_c , R_t) de profils non périodiques.

R_z, R_{z1max} (μm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$(0,025) < R_z, R_{z1max} \leq 0,1$	0,08	0,4
$0,1 < R_z, R_{z1max} \leq 0,5$	0,25	1,25
$0,5 < R_z, R_{z1max} \leq 10$	0,8	4,0
$10 < R_z, R_{z1max} \leq 50$	2,5	12,5
$50 < R_z, R_{z1max} \leq 200$	8,0	40,0

1) R_z est utilisé pour la mesure de R_z, R_v, R_p, R_c , et R_t .
 2) R_{z1max} est utilisé uniquement pour le calcul de $R_{z1max}, R_{v1max}, R_{p1max}$, et R_{c1max} .

Tableau 3 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité de profils périodiques et du paramètre de rugosité de profils périodiques et non périodiques R_{sm} .

R_{sm} (mm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$0,013 < R_{sm} \leq 0,04$	0,08	0,4
$0,04 < R_{sm} \leq 0,13$	0,25	1,25
$0,13 < R_{sm} \leq 0,4$	0,8	4,0
$0,4 < R_{sm} \leq 1,3$	2,5	12,5
$1,3 < R_{sm} \leq 4$	8,0	40,0

Sans spécification voici la procédure pour déterminer une longueur de base d'un profil périodique selon la norme : EN ISO 4288

Tableau 1 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité (R_a , R_q , R_{sk} , R_{ku} , $R_{\Delta q}$), la courbe de taux de portance, la courbe de distribution des amplitudes et les paramètres associés de profils non périodiques.

R_a (μm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$(0,006) < R_a \leq 0,02$	0,08	0,4
$0,02 < R_a \leq 0,1$	0,25	1,25
$0,1 < R_a \leq 2$	0,8	4,0
$2 < R_a \leq 10$	2,5	12,5
$10 < R_a \leq 80$	8,0	40,0

Tableau 2 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité (R_z , R_v , R_p , R_c , R_t) de profils non périodiques.

R_z , $R_{z1\text{max}}$ (μm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$(0,025) < R_z, R_{z1\text{max}} \leq 0,1$	0,08	0,4
$0,1 < R_z, R_{z1\text{max}} \leq 0,5$	0,25	1,25
$0,5 < R_z, R_{z1\text{max}} \leq 10$	0,8	4,0
$10 < R_z, R_{z1\text{max}} \leq 50$	2,5	12,5
$50 < R_z, R_{z1\text{max}} \leq 200$	8,0	40,0

1) R_z est utilisé pour la mesure de R_z , R_v , R_p , R_c , et R_t .

2) $R_{z1\text{max}}$ est utilisé uniquement pour le calcul de $R_{z1\text{max}}$, $R_{v1\text{max}}$, $R_{p1\text{max}}$, et $R_{c1\text{max}}$.

Tableau 3 : Longueur d'échantillonnage pour le calcul des paramètres de rugosité de profils périodiques et du paramètre de rugosité de profils périodiques et non périodiques R_{Sm} .

R_{Sm} (mm)	Longueur d'échantillonnage l_r (mm)	Longueur d'évaluation l_n (mm)
$0,013 < R_{Sm} \leq 0,04$	0,08	0,4
$0,04 < R_{Sm} \leq 0,13$	0,25	1,25
$0,13 < R_{Sm} \leq 0,4$	0,8	4,0
$0,4 < R_{Sm} \leq 1,3$	2,5	12,5
$1,3 < R_{Sm} \leq 4$	8,0	40,0

Je vous remercie pour
votre attention!